

مشخصات و پارامتر های قابل نمایش برد Deep sea 7320 AMF ساخت انگلستان :



۱. نمایش ولتاژ سه فاز و تک فاز شهر و ژنراتور
۲. نمایش آمپر اکتیو و راکتیو سه فاز و تک فاز شهر و ژنراتور
۳. نمایش KW و KWh و KWr و Kvahr و Kva و cosΦ سه فاز و تک فاز
۴. نمایش فشار روغن و قابایت تعريف محدوده خطر برای فشار روغن
۵. نمایش دمای آب سر سینلندر و قابایت تعريف محدوده خطر برای دمای آب
۶. کنترل سطح آب رادیاتور و خاموش کردن موتور در صورت کم شدن آب رادیاتور و اعلام توسط آذیر
۷. قابایت استارت اتوماتیک در صورت قطع شدن یک یا دو یا هر سه فاز شهر
۸. قابایت استارت اتوماتیک در صورت بالا یا پایین بودن ولتاژ هر کدام از سه فاز شهر
۹. قابایت استارت اتوماتیک در صورت بالا یا پایین بودن فرکانس هر کدام از سه فاز شهر
۱۰. کنترل ولتاژ هر سه فاز ژنراتور و خاموش کردن دستگاه در صورت بالا و پایین بودن ولتاژ هر فاز
۱۱. کنترل فرکانس هر سه فاز ژنراتور و خاموش کردن دستگاه در صورت بالا و پایین بودن فرکانس هر فاز
۱۲. تعیین محدوده آمپر مجاز کارکرد برای ژنراتور جهت جلوگیری از اسیب دیدگی سیم پیچ ژنراتور

۱۳. قابلیت برنامه ریزی جهت استارت اتوماتیک دستگاه در روزها و ساعت های مشخص جهت جلوگیری از اسیب هایی که در اثر کار نکردن دستگاه به وجود می ایند
۱۴. قابلیت استارت دستی بدون کلید زنی خودکار از روی صفحه برد
۱۵. قابلیت استارت دستی همراه با کلید زنی خودکار از روی صفحه برد
۱۶. کنترل کلید چنج اور یا کنتاکتور های برق شهر و ژنراتور به صورت اتوماتیک . همچنین روی صفحه برد کلیدهایی تعییه شده که در حالت استارت دستی نیز میتوان از طریق آنها به کلید چنج اور فرمان داد .
۱۷. تمامی پارامتر های کنترلی و حفاظتی دارای قابلیت تنظیم محدوده کارکرد میباشند

Sadegh.Shikhiy

+98 21 33953461

+98 21 36614019

INFO@SHRPISHRO.COM

[WWW.SHRPISHRO.COM](http://WWW.SHRPISHRO.COM)

## قطعات دیزل ژنراتور Searches related to

قطعات یدکی دیزل ژنراتور

قطعات یدکی دیزل ژنراتور ولوو

لوازم یدکی دیزل

فروش قطعات دیزل ژنراتور

لوازم ژنراتور

فیلتر دیزل ژنراتور

نمایندگی ولوو پنتا

لوازم یدکی دیزل ژنراتور ولوو

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [Next](#)