

فکس: 021-88303984

دفتر تهران: 021-88303902


# اصول اجرای ارتینگ در شبکه های مخابرات بیسیم

دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، مجتمع تجاری و اداری کریمخان، بلوک B، طبقه ۸، واحد ۸۱

دفتر تهران: ۰۲۳۹۰۳۹۰۲-۸۸۳۰۳۹۸۴-۶۶۴۲۵۵۴۱-۲۱(۹۸)+ دفتر شمال ۴۲۲۵۳۹۳۵-۱۱(۹۸)+ شماره نمابر: ۰۳۹۸۴-۸۸۳۰۳۹۸۴-۲۱(۹۸)+

Web: [www.ertebatrasa.com](http://www.ertebatrasa.com)

Email : [info@ertebatrasa.com](mailto:info@ertebatrasa.com)



شکل: طرح و شمای سیستم ارتینگ ایستگاه های تکرارکننده در حالتی که دکل و ساختمان جدا از هم هستند با استفاده از محلول بتونیت