


پایه لباسشویی البرز پلیمر

دستورالعمل نصب لرزه گیر ماشین لباسشویی


۱- ابتدا پایه های اصلی ماشین لباسشویی را مطابق شکل (۱) کاملا ببندید



شکل ۱

۲- سپس کف آشپزخانه (یا هر جایی که ماشین در آن قرار دارد) را با پارچه خشک کاملا تمیز نمایید.

۳- زیر هر یک از پایه های یک لرزه گیر قرار دهید (منظور همان لاستیک های خریداری شده میباشد). (شکل ۲)



شکل ۲

۴- سپس توسط تراز از صاف بودن ماشین اطمینان حاصل کنید .

۵- دستگاه به مدت ۵ دقیقه استارت شود سپس دستگاه را خاموش نموده و وضعیت کلی دستگاه را از لحاظ تراز بودن چک نمایید

۸- در صورتی که ماشین لباسشویی سالم بودن و لرزه گیرها درست نصب شده باشند حرکت و سر و صدای دستگاه بشدت کاهش می یابد.

تذکر مهم : قبل از نصب لرزه گیر بایستی موارد زیر چک شود الف) دستگاه دارای نقص فنی نباشد. در صورتی که دستگاه مشکل فنی یا خرابی داشته باشد ابتدا بایستی توسط تعمیرکار تعمیر شود. ب) محل نصب فاقد شیب و رطوبت زیاد باشد.